

# Брелок HORMANN HSE 2 (868 MHz)

Производитель: Hormann



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Пульт «передающий» код **a** и пульт, на который программируется код (программируемый пульт) **b**, следует удерживать в непосредственной близости друг от друга.
2. Нажать на рабочую клавишу пульта, передающую код, и удерживать ее в нажатом состоянии. Светодиод пульта передающего код будет гореть постоянно.
3. Сразу же после этого нажать на подлежащую программированию клавишу программируемого пульта, и удерживать ее в нажатом состоянии. Светодиод программируемого пульта будет сначала медленно мигать на протяжении 4 секунд, а после удачного выполнения процесса программирования начнет мигать быстрее.
4. Отпустить клавишу, передающего код передатчика и клавишу программируемого передатчика.

Выполнить эксплуатационную проверку!

В случае сбоя следует повторить действия под пунктами 1-4.